

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

FOTEL GAMINGOWY SKILL RGB COMBO BLACK

Model: RGB-COMBO-BLACK

Zawartość zestawu:

- 1× siedzisko z oparciem i poduszką
 - 1× podnózek wysuwany
 - 1× nylonowa podstawa
 - 5× kółka z nylonu
 - 1× siłownik pneumatyczny z osłoną
 - 1× mechanizm blokujący przechylenie
 - 1× zestaw śrub montażowych
 - 1× pilot zdalnego sterowania RGB
 - 1× instrukcja obsługi
-

Zasady bezpieczeństwa:

1. Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
 2. Fotel należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem – tylko do siedzenia, przez jedną osobę.
 3. Maksymalne obciążenie: **120 kg**
 4. Regulacja wysokości i nachylenia powinna być wykonywana powoli – unikaj gwałtownych ruchów.
 5. Nie siadaj na krawędzi siedziska ani nie stawaj na fotelu.
 6. Montaż zaleca się wykonać z pomocą drugiej osoby.
 7. Trzymaj fotel z dala od źródeł ciepła, ostrego światła słonecznego oraz wilgoci.
 8. Nie udostępniaj pilota ani zasilania dzieciom – ryzyko połknięcia baterii.
 9. Regularnie (co 2–3 miesiące) sprawdzaj i dokręcaj wszystkie śruby.
 10. Fotel przeznaczony jest do użytku domowego.
-

Montaż krok po kroku:

1. Wciśnij kółka w otwory w nylonowej podstawie.
2. Umieść siłownik w centralnym otworze podstawy i nałóż osłonę.
3. Przykręć mechanizm blokujący przechylenie do spodu siedziska.
4. Zamocuj podłokietniki (jeśli nie są fabrycznie przymocowane).
5. Umieść siedzisko na siłowniku – dociśnij aż do stabilnego osadzenia.
6. W razie potrzeby przymocuj wysuwany podnóżek.
7. Podłącz przewód zasilania LED do źródła (powerbank, USB, koszyk na baterie).
8. Umieść pilot w zasięgu i sprawdź działanie podświetlenia.

Funkcje fotela:

- **Regulacja wysokości** – za pomocą dźwigni pod siedziskiem.
- **Mechanizm bujania z blokadą** – odblokuj/przesuń dźwignię.
- **Regulowane podłokietniki** – obracane w osi poziomej.
- **Wysuwany podnóżek** – dla dodatkowego komfortu.
- **Sterowanie LED RGB pilotem** – wybór kolorów i trybów świecenia.

Czyszczenie i konserwacja:

- Tapicerkę z poliuretanu przecierać wilgotną ściereczką i osuszać.
- Nie używać agresywnych detergentów, alkoholu ani rozpuszczalników.
- Plastikowe elementy czyścić miękką szmatką z dodatkiem łagodnego mydła.
- Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami i zwierzętami domowymi.

Rozwiązywanie problemów:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak podświetlenia LED	Rozładowane baterie / brak zasilania	Sprawdź źródło zasilania i wymień baterie

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Fotel skrzypi	Poluzowane śruby	Sprawdź i dokręć wszystkie elementy
Siłownik nie działa	Zbyt mały nacisk / blokada	Usiądź na fotelu i przetestuj ponownie
Nie działa pilot	Brak baterii / przeszkoda w sygnale	Wymień baterię CR2025 i skieruj pilot w stronę fotela

Utylizacja:

Produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami komunalnymi. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Chronisz środowisko!

Dane techniczne:

- Model: **SKILL RGB COMBO BLACK**
- Szerokość: **69 cm**
- Głębokość: **80 cm**
- Wysokość: **110–120 cm (regulowana)**
- Waga netto: **16 kg**
- Wymiary opakowania: **77×65×31 cm**
- Waga brutto: **17 kg**
- Materiał: **siedzisko z poliuretanu, nylonowa podstawa**
- Kółka: **nylonowe**
- Podłokietniki: **regulowane**
- Zasilanie LED: **USB / pilot / koszyk na baterie**