


esti&esta



13L

Lodówka

Instrukcja użytkowania

Refrigerator
User manual

Użytkowanie i pielęgnacja produktu

/ Information of the use and care

**WAŻNE! Zachować do późniejszego stosowania.
Uważnie przeczytać.**

Zasady użytkowania

Ten produkt jest odpowiedni do przechowywania paczkowanej żywności lub napojów.

Ten produkt jest pojemnikiem do utrzymywania chłodu i nie może zastąpić lodówki czy zamrażarki do przechowywania schłodzonej/zamrożonej żywności przez zbyt długi czas. Do lodówki wkładamy produkty już schłodzone w domowej lodówce. Aby zwiększyć skuteczność i wydłużyć czas chłodzenia, zalecamy włożyć do lodówki zamrożone wkłady chłodzące. Maksymalne obciążenie: 15 kg.

Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie

Do czyszczenia nie używać materiałów ściernych i agresywnych środków chemicznych. Czyścić gąbką z ciepłą wodą, w razie konieczności z dodatkiem łagodnego detergentu.

Aby wydłużyć żywotność urządzenia, nie należy pozostawiać go na zewnątrz przez długi czas w deszczu. Podczas nieużywania produktu, należy go przechowywać w suchym pomieszczeniu.

WODA I ŚCIERECZKA. Dorutynowego czyszczenia można użyć ciepłej wody i szmatki. Chłodnicę należy osuszyć ręcznikiem lub szmatką, aby zapobiec powstawaniu plam z wody. Jest to bardzo ważne, ponieważ minerały w wodzie mogą pozostawiać ślady.

Ściereczki z mikrofibry są idealne do czyszczenia, ponieważ doskonale wchłaniają całą wodę bez zarysowania powierzchni.

ŁAGODNY DETERGENT (PŁYN DO MYCIA NACZYŃ) I ŚCIERECZKA. W przypadku czyszczenia, które wymaga większej mocy, łagodny detergent i ciepła woda mogą wykonać świetną robotę bez uszkodzenia zewnętrznej części stalowej lodówki. Kropla łagodnego płynu do mycia naczyń i ciepła woda mogą pomóc w usunięciu trudniejszych zabrudzeń z zewnętrznej powierzchni stalowej chłodziarki. Zaczynij od małej umywalki z ciepłą wodą z kilkoma kroplami płynu do naczyń lub nałóż niewielką kroplę płynu do naczyń na szmatkę. Dodaj ciepłą wodę do ściereczki i pocieraj mydłem do naczyń, aby utworzyć pianę na ściereczce. Wytrzyj zabrudzony obszar. Po zakończeniu zmywania brudu, upewnij się, że dokładnie spłukałeś powierzchnię, aby zapobiec powstawaniu plam i zacieków. Ważne jest, aby osuszyć powierzchnię ręcznikiem, aby zapobiec powstawaniu plam, które mogą być

Keep the information for future reference.

Terms of use

This product is suitable for storing prepackaged food or beverages.

This product is a heat preservation container and cannot replace the refrigerator/freezer to store refrigerated/frozen foods for too long. We put into the refrigerator products already cooled in the home refrigerator. To increase the effectiveness and prolong the cooling time, we recommend putting frozen cooling cartridges in the refrigerator. Max load: 15 kgs.

Maintenance method

Never use abrasive materials, solvents, bleach, acids or other chemically aggressive agents for cleaning.

Clean with a sponge with warm water, if necessary with a mild detergent.

To extend the service life, do not leave it outdoor for a long time in the rain. When not in use, the product should be stored in a dry place.

WATER AND A CLOTH. Routine cleaning can be accomplished by using warm water and a cloth. Dry the cooler with a towel or cloth to prevent water spots. This is very important, since minerals in water can leave marks. Microfiber cleaning cloths are ideal for cleaning, because they do a great job of absorbing all of the water without scratching the surface.

MILD DETERGENT, (DISH WASHING LIQUID) AND CLOTH. For cleaning that needs more power, mild detergent and warm water can do a great job without damaging your steel cooler exterior. A drop of mild dish detergent and warm water can help you get tougher dirt off of your steel cooler exterior. Start with a small sink of warm water with a few drops of dish soap, or put a small drop of dish soap on a cloth.

Add warm water to the cloth and rub the dish soap to create suds on your cleaning cloth. Wipe down the dirty area. After you've finished washing away the dirt, make sure you rinse the surface thoroughly to prevent staining and spotting. It is important to towel dry to prevent water spots, which can be caused by minerals in water.

GLASS CLEANER FOR FINGERPRINTS. Can be taken care of by using glass cleaner (household ammonia not included). No matter what you decide to use, spray the cleaner on a microfiber cloth rather than spraying directly onto the cooler exterior. With a cloth, wipe the

spowodowane przez minerały zawarte w wodzie.
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SZKŁA NA ODCISKI
PALCÓW. Można je usunąć za pomocą środka do
czyszczenia szkła (nie zawiera amoniaku). Niezależnie
od wybranego środka czyszczącego, należy rozpylić
go na ściereczkę z mikrofibry, a nie bezpośrednio na
zewnątrzną powierzchnię chłodziarki. Za pomocą
ściereczki delikatnie przetrzyj stalowy obszar
okrężnymi ruchami, aby usunąć odciski palców.
Powtórz czynność w razie potrzeby. Dokładnie spłucz
i osusz ręcznikiem.

steel area gently in a circular motion to remove the
finger prints.

Repeat as needed. Rinse thoroughly and towel dry.

Importer:

Mirpol sp. z o.o.
ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów

biuro@mirpol.rzeszow.pl
www.mirpol.rzeszow.pl

esti&esta