


PL 6-ELEMENTOWY ZESTAW MEBLI

Sofa: 182 x 79 x 97 cm. Fotel: 69 x 79 x 97 cm. Stół: 140 x 80 x 46/69 cm. Pufa: 38 x 38 x 35 cm. Rama z aluminium. Wykończenie z polirattan. Poduszki ze spun poliestru. Regulowana wysokość stołu (siłownik). Błat ze szkła hartowanego. Regulowane oparcia foteli.

EN 6-PIECE FURNITURE SET

Sofa: 182 x 79 x 97 cm. Armchair: 69 x 79 x 97 cm. Table: 140 x 80 x 46/69 cm. Puff: 38 x 38 x 35 cm. Aluminum frame. Polyirattan. Spun polyester pillows. Adjustable table height (gas spring). Tempered glass table top. Adjustable seats.

**ZESKANUJ KOD QR
i odkryj świat
naszych produktów**



Poznajmy się lepiej... **majowo.pl**

ZESTAW MEBLI VERDI



Mirpol

Producent: Mirpol sp. z o.o., ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów
biuro@mirpol.rzeszow.pl | www.mirpol.rzeszow.pl | Made in China



UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJI MEBLI OGRODOWYCH

WAŻNE! Zachować do późniejszego stosowania. Uważnie przeczytać.

Meble przeznaczone są do użytku prywatnego, na zewnątrz, w miejscach jak ogrody, ogrody zimowe, tarasy, czy duże balkony.
Maksymalne obciążenie statyczne: 120 kg (fotel).

Zasady użytkowania

Meble należy użytkować na równym, twardym i płaskim podłożu. Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę, aby wszystkie nogi dotykały podłoża. Chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, silny wiatr, mróz itp.).

Nie przeciążać mebli (informacja „Maksymalne obciążenie statyczne”). Unikać nadmiernego nacisku punktowego jak np. gwałtowne siadanie na siedzisko, na oparcie i inne elementy do tego nieprzeznaczone. Nie składować ciężkich przedmiotów na siedzisku. Nie przenosić mebli, na których znajdują się ludzie! W razie stwierdzenia wystąpienia wad produktu, należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania i zgłosić reklamację. Eksploatacja uszkodzonego przedmiotu może prowadzić do pogłębienia się wady i wystąpienia kolejnych uszkodzeń. Nie dokonywać samodzielnych napraw i modyfikacji.

Metalowe elementy konstrukcyjne pokryte są powłoką zabezpieczającą przed rdzą - należy ją chronić przed zarysowaniami i obiciem. Uszkodzenie warstwy ochronnej może doprowadzić do korozji. W takim przypadku należy powierzchnię oczyścić z rdzy, następnie zabezpieczyć za pomocą silikonu, farby lub lakieru do metalu.

Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie

Do czyszczenia nie używać materiałów ściernych i agresywnych środków chemicznych. Elementy jak siedziska wykonane z technorattan, należy czyścić gąbką z ciepłą wodą, w razie konieczności z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie używać czyszczenia wysokociśnieniowego, które może powodować uszkodzenie materiału i konstrukcji.

W sezonie zimowym lub po zakończeniu użytkowania zaleca się nakrycie mebli ogrodowych specjalnym pokrowcem ochronnym. Aby meble zachować w dobrym stanie, należy składować je w zadaszonym i suchym pomieszczeniu. Nie składać mebli gdy są wilgotne - należy je wcześniej przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia.

INFORMATION ON THE USE AND CARE OF GARDEN FURNITURE

Keep the information for future reference.

The furniture is intended for private use, outdoors, in places such as gardens, winter gardens, terraces or large balconies.
Maximum static load: 120 kg (armchair).

Terms of use

Furniture should be used on an even, hard and flat surface. During use, make sure that all legs touch the ground.

Do not overload the furniture (see „maximum static load”). Avoid excessive point pressure such as standing or suddenly sitting on the seat, sitting on the backrests, armrests and other elements not intended for this. Do not store heavy items on the seat. Do not move or lift furniture with people on it!

In the event of product defects, damage to the structure or material, discontinue use immediately and submit a complaint. Using a damaged item may lead to the deterioration of the defect or the occurrence of further damage. Do not repair or modify the structure yourself.

Metal structural elements are covered with a coating that protects against rust - it should be protected against scratches, scratches or padding. A damage to the protective layer can lead to corrosion. In this case, the surface should be cleaned of any traces of rust and then protected with silicone, paint or metal varnish.

Maintenance method

Never use abrasive materials, solvents, bleach, acids or other chemically aggressive agents for cleaning.

Elements, such as rattan seats, should be cleaned with a sponge with warm water, if necessary with a mild detergent.

Do not use high pressure cleaning, which will wash out the material and damage the surface of the structure.

In the winter season or after the end of use, it is recommended to cover the garden furniture with a special cover that will protect it against the harmful effects of changing weather conditions. In order to keep the furniture in good condition as long as possible, store it in a covered, clean and dry room.

Do not fold the furniture when it is damp - wipe it first and leave it to dry.